



MACCHINE SPECIALI SRL

ref. 7-0000-3

Via Remo Brambilla n. 2
20863 Concorezzo (MB)
Milano - Italy

Tel. ++ 39 039 6040490

Fax ++ 39 039 6049961

E-mail: macchinepeciali@macchinepeciali.it

Internet: <http://www.macchinepeciali.it>

CONVERSIONE gradi Centigradi - Fahrenheit

°C		°F	°C		°F	°C		°F	°C		°F
-273	-459		-13,3	8	46,4	17,2	63	145,4	127	260	500
-268	-450		-12,8	9	48,2	17,8	64	147,2	132	270	518
-262	-440		-12,2	10	50,0	18,3	65	149,0	138	280	536
-257	-430		-11,7	11	51,8	18,9	66	150,8	143	290	554
-251	-420		-11,1	12	53,6	19,4	67	152,6	149	300	572
-246	-410		-10,6	13	55,4	20,0	68	154,4	154	310	590
-240	-400		-10,0	14	57,2	20,6	69	156,2	160	320	608
-234	-390		-9,4	15	59,0	21,1	70	158,0	166	330	626
-229	-380		-8,9	16	60,8	21,7	71	159,8	171	340	644
-223	-370		-8,3	17	62,6	22,2	72	161,6	177	350	662
-218	-360		-7,8	18	64,4	22,8	73	163,4	182	360	680
-212	-350		-7,2	19	66,2	23,3	74	165,2	188	370	698
-207	-340		-6,7	20	68,0	23,9	75	167,0	193	380	716
-201	-330		-6,1	21	69,8	24,4	76	168,8	199	390	734
-196	-320		-5,6	22	71,6	25,0	77	170,6	204	400	752
-190	-310		-5,0	23	73,4	25,6	78	172,4	210	410	770
-184	-300		-4,4	24	75,2	26,1	79	174,2	216	420	788
-179	-290		-3,9	25	77,0	26,7	80	176,0	221	430	806
-173	-280		-3,3	26	78,8	27,2	81	177,8	227	440	824
-169	-273	-459	-2,8	27	80,6	27,8	82	179,6	232	450	842
-168	-270	-454	-2,2	28	82,4	28,3	83	181,4	238	460	860
-162	-260	-436	-1,7	29	84,2	28,9	84	183,2	243	470	878
-157	-250	-418	-1,1	30	86,0	29,4	85	185,0	249	480	896
-151	-240	-400	-0,6	31	87,8	30,0	86	186,8	254	490	914
-146	-230	-382	0	32	89,6	30,6	87	188,6	260	500	932
-140	-220	-364	0,6	33	91,4	31,1	88	190,4	266	510	950
-134	-210	-346	1,1	34	93,2	31,7	89	192,2	271	520	968
-129	-200	-328	1,7	35	95,0	32,2	90	194,0	277	530	986
-123	-190	-310	2,2	36	96,8	32,8	91	195,8	282	540	1004
-118	-180	-292	2,8	37	98,6	33,3	92	197,6	288	550	1022
-112	-170	-274	3,3	38	100,4	33,9	93	199,4	293	560	1040
-107	-160	-256	3,9	39	102,2	34,4	94	201,2	299	570	1058
-101	-150	-238	4,4	40	104,0	35,0	95	203,0	305	580	1076
-96	-140	-220	5,0	41	105,8	35,6	96	204,8	310	590	1094
-90	-130	-202	5,6	42	107,6	36,1	97	206,6	316	600	1112
-84	-120	-184	6,1	43	109,4	36,7	98	208,4	321	610	1130
-79	-110	-166	6,7	44	111,2	37,2	99	210,2	327	620	1148
-73	-100	-148	7,2	45	113,0	37,8	100	212,0	332	630	1166
-68	-90	-130	7,8	46	114,8	38	100	212	338	640	1184
-62	-80	-112	8,3	47	116,6	43	110	230	343	650	1202
-57	-70	-94	8,9	48	118,4	49	120	248	349	660	1220
-51	-60	-76	9,4	49	120,2	54	130	266	354	670	1238
-46	-50	-58	10,0	50	122,0	60	140	284	360	680	1256
-40	-40	-40	10,6	51	123,8	66	150	302	366	690	1274
-34	-30	-22	11,1	52	125,6	71	160	320	371	700	1292
-29	-20	-4	11,7	53	127,4	77	170	338	377	710	1310
-23	-10	14	12,2	54	129,2	82	180	356	382	720	1328
-17,8	0	32	12,8	55	131,0	88	190	374	388	730	1346
-17,2	1	33,8	13,3	56	132,8	93	200	392	393	740	1364
-16,7	2	35,6	13,9	57	134,6	99	210	410	399	750	1382
-16,1	3	37,4	14,4	58	136,4	100	212	413,6	404	760	1400
-15,6	4	39,2	15,0	59	138,2	104	220	428	410	770	1418
-15,0	5	41,0	15,6	60	140,0	110	230	446	416	780	1436
-14,4	6	42,8	16,1	61	141,8	116	240	464	421	790	1454

Norme per l'uso della tabella: I numeri della colonna centrale, rappresentano la temperatura nota, sia in gradi CENTIGRADI che in gradi FAHRENHEIT.

Conoscendo la temperatura in gradi CENTIGRADI, si leggono i corrispondenti gradi FAHRENHEIT sulla colonna di destra. Viceversa, nota la temperatura in gradi FAHRENHEIT, si leggono i corrispondenti gradi CENTIGRADI sulla colonna di sinistra.